



1. Open de automaat dmv de Initial sleutel via het slot aan de bovenkant.



2. Plaats om veiligheidsredenen uw hand op de automaat terwijl u hem opent.



3. Neem een navulling van papieren vouwhanddoekjes en verwijder de verpakking.



4. Plaats de navulling bovenop de reeds aanwezige stapel vouwhanddoekjes.



5. Schik de bijge vulde vouwhanddoekjes netjes met de bestaande stapel vouwhanddoekjes.



6. U kan nu het toestel sluiten dmv het slot bovenaan. Het toestel is nu klaar voor gebruik.



- Indien u verbruiksgoederen nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen op 070/ 357 63 57
- Op onze website www.initial.nl onder de rubriek Sanitaire hygiëne -> producten en diensten zijn volgende zaken beschikbaar:
 - Kopie gebruiksaanwijzing per toestel
 - Onze 'Safety Datasheets'